

## BURTON X BIG AGNES SAFARIシリーズのテントをご購入いただき、ありがとうございます。

キャンプでは、強烈な体験をすることがあります(わかりますよね?)。質問、コメント、自慢話などがありましたら、次のアドレスまでお気軽にご連絡ください。

rservice@burton.co.jp

### テントの設営に役立つヒント

- 私たちのテントは簡単に設営できますが、初めて使用する場合は、家で練習しておくことをおすすめします。そうすれば、暗闇の中を手探り状態で作業しながら、深夜に友人と喧嘩しないで済むでしょう。
- テント設営の前にはキャンプサイトのゴミを片付けて、テントの床面を傷つけたり、背中をつつかれたりしないようにしましょう。
- このテントは自立式ですが、スペースを拡張し、動かないようにするために、ステークで固定することをおすすめします。
- 空になったスタッフサックは、吹き飛ばされてゴミにならないように安全な場所に保管してください。
- ポールを通すときは、ポールスリーブの生地を軽く引っ張って、生地にひだが寄らないようにします。
- ポールスリーブにポールを通すときは、ポールを引くのではなく、押すことで、ポールスリーブが裂けないようにします。

### AFTER PARTY TENTの設営方法

- スタッフサックから中身を取り出します。テント本体を地面に広げ、十分に伸ばしてください。
- ポール(1個のハブが付いた長いポール1本と短いポール1本)をつなげます。ショックコードの弾性を利用するのではなく、手でそれぞれのポールを差し込んで完全に固定してください。
- メインポールをテント本体の上に置き、ポールと本体のウェビングの位置を合わせます。スイベルCHLがテント本体の上にあるはずですが、出入口の上ではありません。
- ポールの先端部を4隅にある全てのグロメットに通します。メモ:テント本体から延びるウェビングストラップが出入口を形成します。出入口隅のグロメットは、これらのウェビングストラップにあります。
- テント本体のHクリップをポールのスイベルCHLに取り付けます。次に、After Party Tent本体の他のプラスチッククリップをポールに取り付けます。
- テント本体および組み立て済みのポールと交差するように、残りの短いポールを取り付けます。テント横側にある残りのグロメットにポールの先端部を通します。
- この短いポールを両方のスイベルCHLの上に取付け、ポール上でレバーを下げます。テント本体の他のプラスチッククリップをポールに取り付けます。これで、半分が終了しました。ハイファイブかグータッチのどちらかをしましょう。

- ポールをグロメットに通した、6個のウェビングループをステークで固定します。
- バックルがテント本体のウェビングと一致するように、テント本体の上にレインフライを掛けます。
- レインフライ隅部のウェビングが完全にたるむようにします。レインフライのバックルをテント本体のバックルに取付けます。
- レインフライ下側にある全てのベルクロ®ループを該当するポールに取付け、安定する状態にします。
- 2つ目の出入口用ドアをステークで固定します。
- レインフライをピンと張った状態に維持するため、各隅部のウェビングを均等に引っ張ります。
- 全てのガイラインをステークで適切な位置に固定します。
- 設営地での応急修理用に、6"の大口径ポールが別途含まれています。裂け目に修理用ポールを掛け渡して、添え木にしてください

### ファーストフライの設営方法

サバイバリスト、ブッシュクラフトマニア、またはライトパッカーは、After Party Tentのレインフライ、ステーク、ポールを別売のAfter Party Footprint(グランドシート)と組み合わせて、ファーストフライシェルターを張ることができます。

- 地面にグランドシート(別売)を広げて、ステークでしっかりと固定します。
- ポール(1個のハブが付いた長いポール1本と短いポール1本)をつなげます。ショックコードの弾性を利用するのではなく、手でそれぞれのポールを差し込んで完全に固定してください。
- メインポールをテント本体の上に置き、ポールと本体のウェビングの位置を合わせます。スイベルCHLがテント本体の上にあるはずですが、出入口の上ではありません。
- ポールの先端部をグランドシートの4隅にある全てのグロメットに通します。
- 組み立て済みのポールと交差するように、残りの短いポールを取り付けます。テント横側にある残りのグロメットにポールの先端部を通します。
- このポールを両方のスイベルCHLの上に取付け、ポール上でレバーを下げます。
- 立っているポールの上にレインフライを掛けて、レインフライのバックルがグランドシートのウェビングと一致するように合わせます。
- レインフライ隅部のウェビングが完全にたるむようにします。レインフライのバックルをグランドシートのバックルに取付けます。
- レインフライ下側にある全てのベルクロ®ループを該当するポールに取付け、安定する状態にします。
- ポールをグロメットに通した、6個のウェビングループをステークで固定します。
- 2つ目の出入口用ドアをステークで固定します。
- レインフライをピンと張った状態に維持するため、各隅部のウェビングを均等に引っ張ります。こうすることで、ポールが所定の位置からズレることを防ぎます。
- 全てのガイラインをステークで適切な位置に固定します。

### テントのお手入れ

#### 保管

テントが乾いていて、ゴミが入っていないことを必ず確認してから、低温の乾燥した場所にテントを保管します。テントは、毎回折りたたみ方などを変えて収納ケースに入れ、同じ場所に折り目が付かないようにします。生地のコーティングを損なうため、高温の場所(車のトランクや屋根裏など)にテントを放置しないでください。キャンプに行ったあとは、濡ったテントを張って外気に触れさせ、完全に乾かします。テントを濡ったままにしておくと、カビが生えることがあります。この場合、テントに臭い、漏れ、裂傷が生じたり、ありがたくない状態になったりすることがあります。カビによる損傷は、保証の対象外です。

#### クリーニング

軽くクリーニングする場合、温水を含ませたスポンジでテントを拭きます。テント全体を手洗いの必要がある場合には、特にテントに適した推奨クリーナーを必ず使用してください。おすすめは、McNett MirazymeクリーナーまたはNikwax Tech Washです。ドライクリーニングや洗濯機でのクリーニングはおやめください。洗剤やドライクリーニング溶液は、生地を傷め、防水加工を損ないます。熱湯、漂白剤、液体洗剤、食器用洗剤、または効果不明のトニックは、絶対に使用しないでください。

#### シームシーリング

縫い目からの水漏れ防止には、シームテープだけで十分です。シーム部分を強化する場合を除き、テープが貼られたシームを液体シーラーでシーリングする必要はありません。テントは、シームシーラーが完全に乾いてからしまってください。誤用や種々のバカ騒ぎによる損傷は、保証の対象外となる場合があります。

#### ジップ

ジップをクリーンにしておくこと、コイルやスライダーの磨耗を防ぐことができます。ジップにほこりがたまっている場合は、掃除機かブラシで掃除してからテントを保管します。ほこりが吸いつきますので、ジップには液体潤滑剤を使用しないでください。

#### 修理と保証

信頼できるアウトドア製品を作ることは常に弊社の最優先事項です。Big Agnesの製品に満足できない場合は、修理、交換、または返金のために製品をBig Agnesに返品してください。誤使用による破損は、使用者の合理的な費用負担で修理されます。

全てのBig Agnesテントと同様に、Burton After Party TentおよびNightcap Tentには、製造上の欠陥や生地の不具合に対する保証が付いています。通常使用による損傷、所有者による改造、誤用、事故、または目的外利用によって損傷した製品は保証対象外となります。ただし、保証対象外となった場合でも、有償にて修理を行うことが可能です(修理可能な場合に限りです)。

**BIG AGNES, INC.**  
**P.O. BOX 773072 STEAMBOAT SPRINGS, CO 80477**  
**TOLL FREE: 877-554-8975 | WWW.BIGAGNES.COM**